



Conectați sifonul la tubulatura de evacuare și construiți pantele de scurgere, protejând interiorul cu capac culoare roșie pe care îl vom elimina ulterior.



Întindeți un strat subțire de adeziv de gresie C2 S1 cu gletiera dintată de 4 mm și așezați membrana pe poziție.



Scoateți capacul de protecție roșu și montați capacul cu membrana termosigilată, asigurându-vă că este bine așezat.



Verificați dacă membrana este bine întinsă și îndepărtați orice bule de aer care ar fi putut fi generate cu ajutorul unei gletiere din plastic.



Acoperiți peretele cu membrana **DRY50** lăsând o suprapunere între membrane de cel puțin 5 cm.



Formați colțurile îndoind membrana. Pentru un finisaj perfect folosiți piesele prefabricate **DRY50 CORNERIN** și **DRY50 CORNEROUT**.



Protejați orificiul de evacuare cu piesa tubulară albă (pentru a preveni murdărirea acestuia). Aplicați adeziv de gresie pe membrana și montați suportul sifonului.



Scoateți piesa tubulară albă și treceți la montajul finisajului pe pereti și pardoseala.



Montați capacul sifonului (doar dacă instalația nu este conectată la un sifon central) și apoi grila. Avem acum dușul gata, perfect finisat și cu o garanție de hidroizolație totală.



Detalii de instalare a sifonului FLAT



Conectați manșonul Ø50-50H la sifonul FLAT.



Dacă este necesar să reducem, introducem reducția Ø50-40H în manșon.



!WARNING!

* Pentru a curăța oțelul inoxidabil, NU folosiți înălbitor, detartranti sau produse abrazive. (doar înălbitori diluați dacă contactul este imediat și urmat de o abundentă clătire cu apă). NU folosiți cârpe și/sau bureți care zgârie oțelul inoxidabil.